



Lehtikangas DiscGolfPark®



Frisbeegolfradan säännöt


Frisbeegolf

Frisbeegolf on peli, jota voivat harrastaa kaikki ikään tai sukupuoleen katsomatta. Frisbeegolfin periaate on samanlainen kuin "pallogolfissa". Frisbeegolfissa käytetään pallon ja mailojen sijasta muovisia frisbeitä, joita on eri kokoisia ja painoisia. Pallogolfin reiän korvaa frisbeegolfissa maalikori. Peliajatus on, että vähimmällä määrällä heittoja radan suorittanut pelaaja on voittaja.

Pelissäännöt

1. Pelin tarkoituksena on saada frisbee mahdollisimman pienellä heittomäärällä aloituspaikasta maalikoriin.
2. Avausheiton jälkeen kauimpana korista oleva pelaaja jatkaa ensimmäisenä. Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. Pelaaja heittää niin monta kertaa, kunnes frisbee on maalikorissa.
3. Frisbeen irrottua kädestä, heiton saa astua yli. 10 metriä tai lähempää suoritettu heitto on putti. Sitä ei saa astua yli.
4. Reikä on pelattu loppuun, kun frisbee on maalikorissa.
5. Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan pienimmällä määrällä heittoja.
6. Ota huomioon muut radalla liikkujat ja jätä rata hyvään kuntoon myös seuraaville. Sen minkä kannat mukanas luontoon, jaksat myös tuoda takaisin - ethän jätä roskia maastoon!
7. Puut ja pensaat ovat osa rataa. Niiden katkominen tai taivuttaminen on kielletty.
8. Frisbeegolf on Spirit-laji - tärkeintä on pitää hauskaa!

Kartan selitteet



Ohjeita frisbeegolfradan käyttäjille

Olet vastuussa jokaisesta heittämästäsi kiekosta. Osuessaan ihmisiin tai esineisiin kiekko voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

Varoittaminen

Jos kiekko on vaarassa osua toiseen ihmiseen, siitä varoitetaan huutamalla lujaa ääneen fore ("FOOOOR!"). Lenkkeilijöiden ollessa kyseessä voit käyttää lisänä myös muita varoitushuutoja.

Heittäminen kierroksella

- Älä heitä, jos edellä oleva ryhmä on vielä korilla puttaamassa.
- Älä heitä, jos koria ei näy, vaan varmista ensin onko korilla ketään edessä.
- Älä heitä, jos kiekko on vaarassa osua lähistöllä oleviin ihmisiin tai eläimiin.

Kentän huoltajat

Älä heitä, jos väylällä leikataan ruohoa tai tehdään muita huoltotoimenpiteitä.

Löytökiekot

Palauta löytämäsi kiekot omistajalleen.

Radan arvioitu peliaika n. 60-90 min. Radan par (ihannetulos) on 27 heittoa.

Väylä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yht
Par	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
Pituus	75	60	84	89/59	65/45	88	78	65	82	688/633



Lehtikangas DiscGolfPark®

Sotkamontie

Sotkamontie

Jalkapallokenttä


Kirjasto

InfoBoard

Parkkialue

Luokitus
C1
frisbeegolfradat.fi

fgr Tämä frisbeegolfrata on listattuna ja luokiteltuna fgr-fi verkkopalvelussa.
Tutustu kaikkiin Suomen frisbeegolfratoihin osoitteessa www.frisbeegolfradat.fi



Frisbeegolfradan säännöt

Frisbeegolf

Frisbeegolf on peli, jota voivat harrastaa kaikki iikään tai sukupuoleen katsomatta. Frisbeegolfin periaate on samanlainen kuin "pallofissa". Frisbeegolfissa käytetään pallon ja mailojen sijasta muovisia frisbeitä, joita on eri kokoisia ja painoisia. Pallofollin reian korvaa frisbeegolfissa mailikori. Peliajatus on, että vähimmällä määrällä heittoa radan suorittanut pelaaja on voittaja.

Pelissäännöt

1. Pelin tarkoituksena on saada frisbee mahdollisimman pienellä heittomäärällä aloituspaikasta mailikoriin.
2. Avausheiton jälkeen kauimpana korista oleva pelaaja jatkaa ensimmäisenä. Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. Pelaaja heittää niin monta kertaa, kunnes frisbee on mailikorissa.
3. Frisbeen irrottua kädestä, heiton saa astua yli. 10 metriä tai lähempää suoritettu heitto on putti. Sitä ei saa astua yli.
4. Reikä on pelattu loppuun, kun frisbee on mailikorissa.
5. Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan pienimmällä määrällä heittoa.
6. Ota huomioon muut radalla liikkujat ja jätä rata hyvään kuntoon myös seuraaville. Sen minkä kannat mukana luontoon, jaksat myös tuoda takaisin - ethän jätä roskia maastoon!
7. Puut ja pensaat ovat osa rataa. Niiden katkominen tai taivuttaminen on kielletty.
8. Frisbeegolf on Spirit-laji - tärkeintä on pitää hauskaa!

Ohjeita frisbeegolfradan käyttäjille

Olet vastuussa jokaisesta heittämästäsi kiekosta. Osuessaan ihmisiin tai esineisiin kiekko voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

Varoittaminen
Jos kiekko on vaarassa osua toiseen ihmiseen, siitä varoitetaan huutamalla lujaa ääneen fore ("FOOOOR!"). Lenkkeilijöiden ollessa kyseessä voit käyttää lisäksi myös muita varoitushuutoja.

Heittäminen kierroksella
• Älä heitä, jos edellä oleva ryhmä on vielä korilla puttaamassa.
• Älä heitä, jos korია ei näy, vaan varmista ensin onko korilla ketään edessä.
• Älä heitä, jos kiekko on vaarassa osua lähistöllä oleviin ihmisiin tai eläimiin.

Kentän huoltajat
Älä heitä, jos väylällä leikataan ruohoa tai tehdään muita huoltotoimenpiteitä.

Löytökiekot
Palauta löytämäsi kiekot omistajalleen.

Radan arvioitu pelaika n. 45-60 min.
Radan par (ihannetulos) on 27 heittoa.

Kartan selitteet



Väylä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yht
Par	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
Pituus	100	58	75	63	48	70	77	85	80	656